

ダイバー専用データ回収器 — DiverMate DIK-610A-B1

ユーザーマニュアル







本社・工場 〒116-0011 東京都荒川区西尾久 7-60-3 TEL 03-3810-2181 FAX 03-3810-2185

西日本営業所 〒520-0801 滋賀県大津市におの浜 2-1-21 TEL 077-510-8550 FAX 077-510-8555

ホームページ http://www.daiki.co.jp/ E-mail mbox@daiki.co.jp

目次

はじめに	1
DiverMate の準備	2
ソフトウェアのインストールと設定	2
バッテリの交換	4
Diver からデータを読み出す	5
DiverMate のメモリ	5
Diver を DiverMate に接続する	5
Diver からデータを読み出す	7
Diverを再スタートする	7
DiverMate からデータをダウンロードする	9
データをダウンロードする	9
データを表示する	11
ファイルをエクスポートする	
DiverMate のエラーメッセージ	12
DiverMate のソフトウェアのエラーメッセージ	14
索引: DiverMate のメニュー	15

はじめに

ダイバー専用データ回収器(DiverMate)は、現場に設置した Diver からデータを回収するためのものです。 DiverMate は、各 Diver 別にデータと設定をファイルに保存します。

パソコンにデータをダウンロードするには、パソコンに DiverMate を接続します。DiverMate のソフトウェアが、 DiverMate からデータを回収します。

DiverMate には 1MB の大容量フラッシュメモリが搭載されていますので、最大 99 台の Diver から 190,000 点のデ ータを保存できます。採取されたデータをパソコンに転送した後には、DiverMate のメモリからデータを消去すること が可能です。

本書では DiverMate と付属のソフトウェアの使い方を、次の項目に分けて説明しています。

- ・ DiverMate の準備
- Diver からデータを読み出す
- ・ DiverMate からデータをダウンロードする
- ・ 測定値の表示とエクスポート
- トラブルシューティング

DiverMate の準備

Diverからデータを読み出す前に、DiverMateソフトウェアをパソコンにインストールします。次に、使用環境に合わせて通信とファイルの設定を行います。DiverMateにはバッテリが付属しています。長期間 DiverMate を使う予定がない場合には、再度 DiverMate を使うまでバッテリを取り出しておくようお勧めします。

ソフトウェアのインストールと設定

必要なシステム構成

プロセッサ:	Pentium 166 MHz
メモリ:	32 MB
ディスプレイ:	VGA 256色、800 x 600 ピクセル
シリアルポート:	RS232 COMポート
OS:	Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP

ソフトウェアのインストール

- 1. CD-ROM ドライブにソフトウェアの CD をセットします。
- 2. オートラン機能により、「Daiki Software Setup」メニューが開きます。
- 4. インストールウィザードの指示に従いインストールします。

通信設定

DiverMate ソフトウェアは、パソコンと DiverMate との通信を行うために、通信ポート(COM port)とタイムアウト・イン ターバルの設定を正しく行う必要があります。

通信ポートの標準設定は COM 1 です。タイムアウト・インターバルのデフォルトは、5 秒です。これらを変更する場合には、次の方法を使います。

- 1. [スタート]ー[プログラム]から Van Essen Instruments を選択し、DiverMate をクリックしてソフトウェアを 起動します。
- Configuration(設定)メニューから Com Port Setting(ポート設定)を選択します。Communication Port Setting ウィンドウが表示されます。
- 3. DiverMate を接続する COM ポートを選択します。

COM ポートの詳細についてはお使いのパソコンの説明書を参照ください。

- 4. タイムアウト・インターバルを選択します。
- 5. OK をクリックして設定を保存します。

ファイルの保存場所の設定

デフォルトでは、データは MON 形式のファイルとして **Output Files** フォルダに保存されます。このフォルダは DiverMate がインストールされているフォルダ内にあります。データファイルの名前は、Diver のシリアル番号、最後 に採集された測定地と測定日から付けられます。保存場所とファイル名は次の方法で変更できます。

1. Configuration メニューから Directory Setting (保存設定)を選択します。 Directory Setting ウィンドウ が表示されます。

Directory Setting		
Default Data Directory:		
Files\Van Essen Instruments\Enviromon\Exa	amples\	
Default File Name Format		
Include: 🔲 Start Date 🔽 L	ocation	
🔽 Serial Number 🔽 L	.ast Date	
Note: If no selections are made, log 'x' is the default file name.		
Default File Type		
 EnviroMon format (mon) 		
C Comma Seperated Value (csv)		
<u>K</u>	<u>C</u> ancel	

- 2. デフォルトの設定を変更します。
 - Default Data Directory(デフォルトの保存場所)フィールドの右のボタンをクリックして、データファイルを保存したいディレクトリを選択します。
 - ・ Default File Name Format(デフォルトのファイル名)では、ファイル名に使う項目を選択します。
 - ・ Default File Type(デフォルトのファイル形式)では、データファイルの保存形式を選択します。
- 3. OK をクリックして設定を保存します。

バッテリの交換

DiverMate は、9V のアルカリ電池を使います。電池の寿命はおよそ 30 時間です。バッテリを節約するために、 DiverMate は、パソコンに接続されていないときは、30 秒のアイドルタイムの後に自動で電源を切ります。パソコンに 接続されているときのアイドルタイムは 90 秒です。長期間 DiverMate を使う予定がないときは、バッテリを取り出し てバッテリの寿命を節約するようにしてください。

注意! 充電式のバッテリは使わないでください。

- 1. DiverMate の裏側のバッテリ収納部を開けます。収納部の両はじをつかんで強く引き出してください。
- 2. 古いバッテリを取り出します。
- 3. 新しいバッテリを装着します。
- 4. 収納部のフタをスライドさせて閉めます。

Diver からデータを読み出す

Diver からデータを読み出すには、DiverMate を接続する必要があります。

接続には、Diver とパソコンを接続する専用読取り器や DRC 通信ケーブルを使用することができます。必要な場合 にはデータ読み出しの後に、Diver を再スタートすることができます。再スタートした場合には、Diver の内臓メモリに 記録されているデータは消去・開放されます。

DiverMate のメモリ

DiverMate のメモリには、一度に最高 99 台の Diver から最大 190,000 点の測定データを保存することができます。

たとえば、Mini-Diverを20台動作させて、それぞれが1時間に10回計測するとします。データの読み出しを100日間 実施した後(Diverの最大記憶件数は24,000)にはメモリが満杯になるので再起動しなくてはいけません。100日後に は、1回で最大で8台のDiverから読み出しすることが可能です(190,000/24,000≒8)。

1回の計測で20台のDiver すべてから読み出しを行いたい場合には、開始から39日後に行う必要があります。1 台のDiverは1日に240点データを回収しますが、DiverMateで読み出しができるのは、1台のDiverから9500点 (190,000/20)です。つまり、39日(9500/240)後に読み出しができるわけです。

OTD Diver や CTD Diver の場合、DiverMate の最大記憶件数は 160,000 です。Diver には最大 16,000 件記憶で きます。

Diverを DiverMate に接続する。

DiverとDiverMateの接続方法は、Diverがどのようにボアホールに吊り下げられているかにより異なります。

- Diver がステンレスケーブルで吊り下げられている場合には、Diver をボアホールから引き上げて、
 DiverMate に接続します。Diver と DiverMate の間には専用読取機(DIK-601A-C2)を接続します。
- Diver が DRC(Direct Read Cable)で吊り下げられている場合には、ボアホールから引き上げる必要はありません。DiverとDiverMateとの接続には DRC 通信ケーブル(DIK-600A-D1)を使います。

ステンレスケーブルで吊り下げた Diver の場合

- 1. DiverMate に専用読取機を接続します。
- 2. ボアホールから Diver を引き上げます。
- 3. Diver のキャップを取り外します。
- 4. Diverを逆さまにして専用読取機に載せます。

Diver からデータを読み出す準備が整いました。



DRC で吊り下げた Diver の場合

- 1. DiverMate に DRC 通信ケーブルを接続します。
- 2. DRC のキャップを取り外します。
- 3. DRC 通信ケーブルのもう一方の端を DRC に接続します。

Diver からデータを読み出す準備が整いました。



Diver からデータを読み出す

DiverとDiverMateとの接続が完了すれば、データの読み出しができます。1 台の Diver から読み出されるデータは すべて1つのファイルにまとめられます。ファイルには連番が付けられます。この番号は、パソコンに DiverMate から データをダウンロードすると表示されます。

Diver からデータを読み出したとき、DiverMate のメモリが満杯であると、NowFull Push SEL というメッセージが表示されます。この場合には、DiverMate からパソコンにデータをダウンロード(9ページ参照)してから DiverMate のメモリ(10ページ参照)を空にしなければなりません。

- 1. ON を押します。Last Reading? が表示されます。
- 2. Menu を押します。DataFrom Logger? が表示されます。
- 3. Select を押します。Log #xx. Push SEL が表示されます。この xx はファイルの番号です。
- Select を押します。Wait xx% が表示されます。
 この xx% は、DiverMate で使用可能なメモリの容量です。この割合は 10%刻みで表示されます。

読み出し後に、DiverMateにまだ使用可能なメモリが残っている場合には、Done Push SEL が表示されます。メモリが満杯の場合には Now full Push SEL が表示されます。

Diver を再スタートする

Diver からのデータ読み出しが完了したら、デフォルトのサンプル設定を使って Diver を再スタートすることもできます。 この場合、Diver の内蔵メモリに記録されている測定データは消去されてしまいます。Diver はメモリが満杯になる自 動的に計測を停止しますので、メモリを定期的に空にする必要があります。また再スタートは、同じデータを重複して 読み出してしまうエラーの防止にもなります。

注意! ごくまれに、データの読み出しエラーが起こることがあります。その場合、DiverMate のファイルは破損して しまう恐れがあります(14 ページの「DiverMate のソフトウェアのエラーメッセージ」参照)。DiverMate からデータを回 収した際に、ファイルの破損を確認できます。この場合には、Diver のメモリに記憶されているデータをバックアップと して使うことができます。

したがって、Diverを再起動する前には、削除していい測定値であるか確認してしてから再スタートすることが大切です。

Diver にメモリが十分に残っている場合には、DiverMate からパソコンにデータをダウンロードし、読み取りが成功しているのを確認してから、Diver を再スタートすることも可能です。その際には再スタート前に、Diver の記録可能測定件数(メモリ残量)をチェックすることが必要です。読み出しと再スタートの間に Diver が採取した測定データは、失われてしまうことに注意してください。

Diver の記録可能測定件数(メモリ残量)をチェックする

- DiverMate の電源が入っていない場合には、ON を押して電源を入れます。ディスプレイには Last Reading?が表示されます。
- Select を押して_____=>> Push SEL が表示されるまで押し続けます。
 Diver のメモリに記録できる残りの測定件数が、_____に表示されます。

Diver を再スタートする方法

- DiverMate の電源が入っていない場合には、ON を押して電源を入れます。ディスプレイには Last Reading?が表示されます。
- 2. Menu を押して Logger Restart?を選択します。
- 3. Select を押します。ディスプレイには Erase ? Push SEL が表示されます。
- 4. Diverを再スタートしたい場合には、Selectを押します。この場合 Diver のメモリに残っている測定データは すべて消去されます。再スタートを中止して測定データを保持したい場合には、Menu を押します。

DiverMate からデータをダウンロードする

現場の Diver からデータを読み出した後に、DiverMate をパソコンに接続し、読み込んだデータをパソコンにダウンロードします。ダウンロードが終了したら DiverMate のメモリを空にすることもできます。その後、パソコンにデータを表示したり、必要ならエクスポートしたりします。

データをダウンロードする

DiverMateの接続ケーブルを使って、パソコンの適切なCOMポートにDiverMateを接続します。(2ページの「通信設定」を参照)



- 2. [スタート]ー[プログラム]から Van Essen Instruments を選択し、DiverMate をクリックしてソフトウェアを 起動します。
- 3. DiverMate の ON を押します。
- 4. DiverMate の Menu を押して、Data to PC?を選択します。
- 5. Select を押します。ディスプレイには Log #--- Push sel が表示されます。
- 6. Select を押します。
- DiverMate のディスプレイに Wait Wait が表示されている間に、パソコン側の DiverMate ソフトウェアより Download All(すべてダウンロード)ボタンをクリックします。ダウンロードが完了すると、File Selection (ファイル選択)と Download in Progress (ダウンロードの状態)という2つのウィンドウが表示されます。

DiverMate	Windows Histo					_ 🗆 🗵
	Com Port Selection:	OM1: 💌				
File Selection c:\Program Files\Van Essen Instru c:\Program Files\Van Essen Instru c:\Program Files\Van Essen Instru	iments\Enviromon\Examples\ iments\Enviromon\Examples\ iments\Enviromon\Examples\ -	DELFT36479 DELFT34320 DELFT34320	02_03_03f.mon 02_03_03.mon 05_14_03.mon			
	C:¥Program Files¥Van	Essen Instrum	ents¥Enviromon¥	Examples¥DELF"	T34320_05_14_03.mon	
	Serial Number: 34	320		Sample Rate:	00 00 01 00 0	
	Instrument Number:			Sample Mode:	Fru-4	
	Location: 🕅	ELFI		Altitude:	0	
	LEVEL TE	MPERATURE	1			
	Identification:	NEL CN	1 WC	Range:	CM WC	
	Master Level: 0.0	СМ				
	Data					
	Date/Time	1	EVEL	TEMPERATUR	RE	
	2003/05/14 ,09:31:00.0)	91.0	23.61		
	2003/05/14 .09:32:00.0) (39.8	23.75		
	2003/05/14 .09:33:00.0		39.7	23.85	_	
	2003/05/14 (09:34:00.0		10.8 19.9	23.91		
	2003/05/14 .09:36:00.0)	90.1	24.00		

DiverMate からダウンロードされたデータファイルは、指定されたフォルダ内に、指定されたファイル名で保存されます(3ページの「ファイルの保存場所の設定」を参照)。

8. データファイルがすべてダウンロードされると、Files saved to ...(ファイルは... に保存されました)という メッセージのダイアログが表示されますので **OK** をクリックします。

ダウンロードが正常に完了すると、DiverMateのディスプレイには、Done push SELと表示されます。その後 DiverMate は自動的に電源を切断します。

これでデータを見ることができるようになります。また希望する場合には、デフォルトのファイル形式でない形式 (CSV)にファイルをエクスポートすることもできます(3ページの「ファイルの保存場所の設定」を参照)。

DiverMate のメモリを空にする

- 1. DiverMate の ON を押します。
- 2. DiverMate の Menu を押し、Data to PC?を選択します。
- 3. Select を押します。
- 4. DiverMate のディスプレイに Wait Wait が表示されている間に、パソコン側の DiverMate ソフトウェアより Erase Data クリックします。すると警告が表示されます。
- 5. DiverMate のメモリを空にするには「はい(Y)」をクリックします。

Data erase completed(データ消去完了)というメッセージが表示されます。DiverMate のディスプレイに は **Done push SEL** が表示されます。

データを表示する

注意! データファイルがすべて DiverMate からダウンロードされるまでは、データを表示しようとしないでください。

・ File Selection ウィンドウで、表示させたいファイルをダブルクリックします。

ファイルをエクスポートする

- 1. File Selection ウィンドウで、エクスポートしたいファイルをクリックし開きます。
- 2. File メニューから、Export(エクスポート)をクリックします。「名前を付けて保存」ウィンドウが表示されま す。

名前を付けて保存			?×
保存する場所型:	🔁 Examples		* 💷 *
DELFT34320_02_0	03_03	🔀 DELFT36479_02_03_03d	
🛛 🌌 DELFT34320_05_1	14_03	💹 DELFT36479_02_03_03e	
DELFT36479_02_0	03_03	💹 DELFT36479_02_03_03f	
DELFT36479_02_0	03_03a	🌠 Project1	
DELFT36479_02_0	03_03Ь	🌌 westervoort baro	
DELFT36479_02_0	03_03c	🌠 westervoort grondwater	Gecompenseerd
•			Þ
ファイル名(12):			保存⑤
ファイルの種類(工):	EnviroMon File (*.mon)	•	キャンセル

- 3. 「保存する場所」フィールドで、エクスポートファイルの保存先を選択します。
- 4. 「ファイル名」フィールドに、エクスポートファイルの名前を入力します。
- 5. 「ファイルの種類」フィールドで、エクスポートファイルの保存形式を選択します。(デフォルト形式として設定した.mon または.csv)
- 6. [保存]をクリックしてデータをエクスポートします。

DiverMate のエラーメッセージ

エラーメッセージ	状態	対処法
Now Full	DiverMateのメモリが満杯。	パソコンにDiverMateからデータを ダウンロードし、DiverMateのメモリ を空にする(9ページと10ページ参 照)
Error 2	DiverMateとDiverが正しく接続され ていない。	 DiverとDiverMateとの間のケー ブルが正しく接続されているかチ ェックする。 DiverMateのコネクタのピンが破 損していないかチェックする。破 損していた場合には電気店でコ ネクタを購入して交換する。
		注意! 常時、コネクタのスペアを 用意しておいてください。Diver 自体 の損傷を予防できます。

エラーメッセージ	状態	対処法
Error 4	DiverMateとパソコンが正しく接続されていない。	 DiverMate とパソコンとの間のケ ーブルが正しく接続されているか チェックする。 DiverMate のコネクタのピンが破
		損していないかチェックする。破 損していた場合には電気店でコ ネクタを購入して交換する。
		注意! 常時コネクタのスペアを用 意しておくこと。Diver 自体の損傷を 予防できます。
		DiverMate"
		 必要なら、Diverの説明書に記載 されている「通信トラブルを解決 する」を参照ください。
		・上の方法でも解決しない場合 は、販売会社に連絡してくださ い。

DiverMate のソフトウェアのエラーメッセージ

エラーメッセージ	状態	対処法
Connection Time Out	パソコンがタイムアウト・インターバ ルの制限時間内に DiverMate と通 信できなかった(2 ページ参照)	 DiverMate とパソコンとが正しく 接続されているかチェックする。 ダウンロードの開始前とダウンロ ード中に、DiverMate のディスプ レイに、Wait Wait が表示されて いることを確認する。 パソコンに他のプログラムが起 動していたなら終了させる。これ により、操作性が向上する。
Open Port Error	DiverMate が、通信設定で指定した デフォルトの COM ポートに接続され ていない。	 DiverMate を正しい COM ポート に接続する。または、通信設定 で正しい COM ポートを指定する (2ページ参照)。
Data Erase Error	DiverMate のデータファイルを消去 できない。	データファイルの消去を再試行する (10 ページ参照)。それでも解決し ないようなら、販売会社に連絡す る。
Log File in DiverMate corrupted	DiverMate のデータファイルが破損 しているので、パソコンにダウンロー ドできない。	データファイルをメモリから消去する (10 ページ参照)。次に、再度 Diver からデータをダウンロードする。
Serial Communication Error	ソフトウェアが DiverMate と通信できない。	 DiverMate に電源が入っている かチェックする。 DiverMate が正しくパソコンと接 続されているかチェックする。

索引: DiverMate のメニュー

